



No	Adet Qty	Parça • Parts	No	Adet Qty	Parça • Parts
A	2 x	 Alüminyum Aparat Aluminum Equipment	B	2 x	 M10 x 25 İmbus Cıvata M10 x 25 Imbus Bolt

Gerekli Aletler • Required Tools



8 Alyan • 8 Hex Key Wrench



14 Anahtar • 14 Wrench

Montaj Talimatları

- 1- 14 numaralı anahtar yardımı ile aşamalardaki gibi aynayı sökün.
- 2- Aparatı aşamada ki gibi konumlandırın, aşama 2a'da ki gibi 8 Alyan ile civatayı takın, aşama 2b'de ki gibi aynayı 14 numaralı anahtar yardımıyla takın.

Mounting Instruction

- 1- Unscrew the mirror, as in stages, with the 14 mm wrench.
- 2- Position the equipment as in the stage, screw the bolt with 8 hex key wrench as in step 2a, as in stage 2b the mirror is 14 mm wrench attach it.

