


No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	1x	 (Firen Manet Kilidi) (Brake Locker)

Montaj Talimatları

1- Aşama 1'de gösterildiği gibi kilidi açmak için anahtarı sağa doğru çevirin. Ardından kilidi elciğin üzerine konumlandırın.

2- Aşama 2'de gösterildiği gibi mekanizmayı kilitlemek için anahtarı içeri doğru itin.

Mounting Instructions

1- Turn the key to the right to unlock. Then position the lock on the handle as shown in step 1.

2- Push the key inward to lock the mechanism as shown in step 2.

