



No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	2 x	 (Üst Cam Ayağı) (Top W. Brackets)

Gerekli Aletler • Required Tools



Montaj Talimatları

- 1- Ayak genişletmenin üst parçasını aşama 1'de gösterildiği gibi yuvasına yerleştirin.
- 2- Ayak genişletmenin alt kısmını ayakçağın yuvasına oturtuktan sonra 3 alyan yardımıyla M5x12 civataları yuvalarına civatalayın.

Mounting Instructions

- 1- Place the upper part of the stand extension into its slot as shown in step 1.
- 2- After fitting the lower part of the stand extension to the slot of the stand extension, bolt the M5x12 bolts to their slots with the help of 3 allens.

