









Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

CB 125/250 R 2018-2020 Uyumlu Arka Çamur Sıyrıcı • CB 125/250 R 2018-2020 Compatible Rear Spray Guard

No	Adet Qty.	Parça • Parts	No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	1 x	 (Arka Çamur Sıyrıcı) (Rear Spray Guard)	C	6 x	 (M5 Somun) (M5 Nut)
B	2 x	 (Aparat) (Apparatus)	D	6 x	 (M5x10 Pul Başlı Civata) (M5x10 Bolt)

Gerekli Aletler • Required Tools	
 (3 Alyan) • (#3 Allen)	 (8 Yarım Anahtar) • (#8 1/2 Key)
 (19mm Lokma Anahtar) (19mm Socket Key)	 (24mm Lokma Anahtar) (24mm Socket Key)

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi 19mm ve 24mm lokma anahtarlar kullanarak motosikletinizin arka milini çıkarın.
- 2- Arka çamur sıyrıcıyı aşama 2'de gösterildiği gibi ayaklara monte edin.
- 3- Arka çamur sıyrıcıyı aşama 3'te gösterildiği gibi konumlandırın ve mili takarak sabitleyin.

Mounting Instructions

- 1- Remove your motorcycle rear axle using 19mm and 24mm socket wrenches as shown in step 1.
- 2- Fix the rear spray guard on the apparatus as shown in step 2.
- 3- Position the rear spray guard as shown in step 3 and attach the rear axle to secure it.

