







No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	1 x	 (Aliminyum Ayak) (Aluminum Brackets)	C	2 x	 (M8x45 Imbus C.) (M8x45 Bolts)
B	1 x	 (Aliminyum Bar) (Aluminum Bar)			

Gerekli Aletler • Required Tools

 (4 Alyan) • (#4 Allen)	 (6 Alyan) • (#6 Allen)
 (Yıldız Torn.) • (Star Screwd.)	

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterilen yerdeki vidaları tornavida ile çıkartın. Grenajı çıkartmak için şekilde gösterildiği gibi yanlardaki 2 civatayı çıkarın.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi cam civatalarını 4 alyan yardımıyla çıkartın.
- 3- Navigasyon tutucunun aşama 3'te gösterilen noktasına tırnaklarını geçirin ve tornavida ile vidaları sıkın.

Mounting Instructions

- 1- Unscrew the bolts as shown in step 1.
- 2- Unscrew the windscreen bolts with using #4 allen.
- 3- Fix the navigation holder bar brackets as shown in step 3. Screw the screws with using star screwdriver.

