



Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

PCX 2018 - 2022 Gidon Yükseltme • PCX 2018 - 2022 Handlebar Risers

No	Adet • Qty	Parça • Parts
A	1 x	 Gidon Yükseltme Aparatı Handlebar Risers Apparatus
B	4 x	 M8 x 45 Imbus Cıvata Flanged Button Head Bolt

Gerekli Aletler • Required Tools



6 Alyan • 6 Allen Wrench

Montaj Talimatları

- 1- Birinci adımda gösterildiği gibi orijinal cıvataları alyan sökünüz ve üst aparatları çıkarınız.
- 2- Gidon yükseltme aparatlarını ikinci aşamada gösterildiği gibi konumlandırın.
- 3- Ardından kapak aparatlarını gidonun üstüne gelecek şekilde konumlandırınız ve M8 x 45 imbus cıvatalarla sabitleyiniz.

Mounting Instruction

- 1- Unscrew the original bolts and remove the cover apparatus as shown in the first step.
- 2- Position the handlebar risers as shown in step 2.
- 3- Then position the cover apparatus on the handlebar and screw it with M8 x 45 imbus bolts.

