



PCX 125-150 Uyumlu Spor Cam 2014-2017 • PCX 125-150 Compatible Windscreen 2014-2017

No	Adet • Qty.	Parça • Parts
★	4 x	(Orijinal Cıvata) (Original Bolt)

Gerekli Aletler • Required Tools


(Yıldız Tornavida) • (Star Screwdriver)


(10mm Lokma Anahtar) • (10mm Socket Key)

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterilen v parça ön siperliğin vidalarını yıldız tornavida yardımıyla şekilde gösterildiği gibi sökün. Vidaları söktükten sonra v parça ön siperliği çıkartın.
- 2- Aşama 2'de gösterilen orijinal camı çıkarmak için iki yanında bulunan cıvataları 10mm lokma anahtar yardımıyla sökün ve camı yerinden çıkartın.
- 3- Aşama 3'te gösterilen spor camınızı vida yuvalarına oturtun.
- 4- Orijinal camınızdan söktüğünüz cıvatalarınızı yine 10mm lokma anahtar yardımıyla aşama 4'te gösterildiği gibi monte edin.
- 5- Aşama 1'de çıkardığınız v parça ön siperliği orijinal yıldız vidaları ile yıldız tornavida yardımıyla monte edin.

Mounting Instructions

- 1- Unscrew the screws of the v-piece front shield shown in Step 1 with the help of a star screwdriver as shown in the figure. Remove the v-piece front shield after removing the screws.
- 2- In order to remove the original windscreen shown in step 2, unscrew the bolts on both sides with a 10mm socket key and remove the windscreen.
- 3- Fit your sports windscreen shown in Step 3 into the screw slots.
- 4- Mount the bolts that you removed from your original windscreen with the help of a 10mm socket key, as shown in step 4.
- 5- Mount the v piece front shield that you removed in Step 1 with the original star screws using a star screwdriver.

