





PCX 125-150 Uyumlu Spor Cam 2018-2020 • PCX 125-150 Compatible Sport Windscreen 2018-2020


No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	2 x	 (6x20 Pul Başlı Civata) (6x20 Flake Head Bolt)
★	2 x	(Orijinal civatalar) • (Original Bolts)

Gerekli Aletler • Required Tools

 (Yıldız Tornavida) • (Star Screwdriver)

 (5 Alyan) • (#5 Allen)

 (4 Alyan) • (#4 Allen)

 (10mm Lokma Anahtar) • (10mm Socket Key)

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterilen v parça ön siperliğin vidalarını yıldız tornavida yardımıyla şekilde gösterildiği gibi sökün.
- 2- Aşama 2'de gösterilen v parça ön siperlik ucundan düz tornavida yardımıyla ön siperliği tırnağından ayırın.
- 3- Aşama 3'te gösterildiği şekilde v parça ön siperliği aşağıya doğru çekerek çıkarın sonrasında motosikletinizin orijinal camının alt civatalarını 5 alyan üst civatalarını ise 10mm lokma anahtar yardımıyla sökün.
- 4- Aşama 4'te gösterilen vida yuvalarına spor camınızı oturtun.
- 5- Orijinal camınızın alt yuvalarından söktüğünüz civatalar ile spor camınızın alt yuvalarını cam üzerinden monte edin. Üst yuvalara ise paket içeriğinden çıkan M6x20 civataları monte edin.

Mounting Instructions

- 1- Unscrew the screws of the v-piece front shield shown in Step 1 with the help of a star screwdriver as shown in the figure.
- 2- Separate the front shield from its tab with the help of a flat screwdriver as shown in Step 2.
- 3- Remove the v-piece front shield by pulling it downwards as shown in Step 3, then remove the below bolts of the original windscreen of your motorcycle with 5 allen and a 10mm socket key.
- 4- Fit your sports windscreen into the screw slots as shown in Step 4.
- 5- Mount the bottom slots of your sports windscreen with the bolts you removed from the bottom slots of your original windscreen. Mount the M6x20 bolts included in the package to the upper slots.

