


No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	1x	 (Ayak Genişletme) (Foot Extension)

No	Adet • Qty.	Parça • Parts
B	3x	 (M5x12 Havşa B. Cıvata) (M5x12 Bolt)

Gerekli Aletler • Required Tools
 (3 Alyan) • (#3 Allen)

1

Montaj Talimatları

1- Ayak genişletmeyi aşama 1'de gösterildiği gibi konumlandırın ve havşa başlı cıvatalarla sabitleyin.

Mounting Instructions

1- Position the foot extension and secure it with countersunk bolts.

