



## Xmax Uyumlu Alüminyum Basamak 2018-2020 • Xmax Compatible Aluminum Step 2018-2020

No	Adet • Amount	Parça • Parts
A	2 x	(Ayak Basamağı-Üst Parça) (Foot Step-Upper Part)
B	2 x	(Ayak Basamağı-Alt Parça) (Foot Step-Lower Part)
C	2 x	(Üst Parça Aparatı) (Upper Part Apparatus)
D	2 x	(Alt Parça Aparatı) (Lower Part Apparatus)
E	4 x	(M6x45 Sunta Vidası) (M6x45 Chipboard Screws)
F	6 x	(M6x35 Havşa Başlı Civata) (M6x35 Countersunk Bolt)
G	12 x	(M6x12 Havşa Başlı Civata) (M6x12 Countersunk Bolt)

### Gerekli Aletler • Required Tools



(4 Alyan) • (#4 Allen)



(Yıldız Tornavida) • (Phillips Screwdriver)

### Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterilen motosikletin orijinal paspaslarını deliklerinden çıkartın.
- 2- Alüminyum basamağın üst parçasını üst bağlantı aparatı ile, alt parçasını da alt bağlantı aparatı ile birleştirin ve görseldeki gibi 4 alyan yardımıyla M6x12 havşa civataları parçaların deliklerinden birkaç kez sıkın, bol bırakın.
- 3- Birleştirilen parçaları sökülen paspasların yuvalarına yerleştirin.
- 4- Şekilde gösterilen sunta vida yuvalarından yıldız tornavida yardımıyla alüminyum ayak basamağını paspas yuvasına monte edin. M6x35 havşa civataları ise yine şekil 4'te gösterilen yuvalardan 4 alyan yardımıyla monte edin.

### Mounting Instructions

- 1- The original version of the motorcycle shown in Stage 1 remove the mats from their holes.
- 2- Combine the upper part of the aluminum step with the upper connection apparatus and the lower part with the lower connection apparatus and tighten the M6x12 countersunk bolts through the holes of the parts several times with the help of 4 allens as in the picture, leave plenty of space.
- 3- The combined parts of the removed mats place them in their slots.
- 4- From the chipboard screw slots shown in the figure mount the aluminum foot rung to the mat base using a Phillips screwdriver. M6x35 countersunk bolts are again shown in figure 4. assemble with the help of 4 allens from the inserts.

