


Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

XMAX 2018-2022 Uyumlu Sele Altı Grenaj Koruma • XMAX 2018-2022 Compatible Fairings Guard

No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	2x	 (Grenaj Koruma) (Fairings Guard)

Montaj Talimatları
1- Aşama 1'de gösterildiği gibi grenaj korumanın arkasında bulunan çift taraflı bantların ön yüzlerini hazırlayın ardından siyah dayson silikonla yapışma oranını güçlendirin.
2- Grenaj korumayı aşama 2'de gösterildiği gibi konumlandırın ve sabitleyin.
Mounting Instructions
1- Prepare the fronts of the double-sided tapes on the back of the fairing guard as shown in step 1, then strengthen the adhesion with black silicone.
2- Position the fairing guard as shown in step 2 and fix it.

