




## Denge Bisikleti • Balance Bike

No	Adet • Amount	Parça • Parts
A	1 x	 (Gidon) (Handlebar)
B	2 x	 (Gidon Kaydırmak Lastik) (Rubber)
C	2 x	 (Elcik) (Handle)

### Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi gidonu, gidon yuvasının ilk deliğinden geçirdikten sonra gidon kaydırmaz plastikleri gidona takın.
- 2- Gidonu son yuvasından da çıkarttıktan sonra gidonun elciğini gidona takın. Gidon kaydırmaz plastikleri ise gidonda bulunan lastik yuvalarına getirin.

### Mounting Instructions

- 1- Remove the motorcycle's original top mat shown in Stage 1 from its holes. Remove the original round head screw in the upper corner of the mat with the help of 4 hex.
- 2- Place the leg guard on the motor as in the 2nd image. The slot of the round head screw you removed can be inserted into the. Place the screw holder and reassemble the same original screw on top.

